

2.5 Absauganlage

Die Absauganlage ist auf dem Schwimmsteg A montiert und fördert die Fäkalien in die Kanalisation an der Stedi – Anlage. Diese darf nur zum Absaugen von Fäkalen und Grauwasser benutzt werden. Nicht zum Absaugen der Bootsbilge (kein Öl, Diesel, Benzin usw.).

Bedienungsanleitung:

Achtung: Nicht für Bilgen-Flüssigkeiten verwenden!

1. Absaugschlauch vorbereiten und Deckverschluss des Schiffes öffnen
2. Drucktaster an Anlage „START“ (grün) drücken
3. Kugelhahn am Schlauchende auf den Schiffsanschluss andrücken und öffnen
4. Die Anlage arbeitet nun vollautomatisch und saugt gemäss der voreingestellten Zeit ab
5. Die Kontrolle des Absaugvorgangs kann durch das Schauglas an der Absaugverschraubung erfolgen
6. Absauganlage und Schläuche immer leersaugen lassen
7. Vorzeitige Beendigung des Absaugvorganges – Drucktaster „STOP“ (rot) drücken (Schlauch muss leer sein!)
8. Kugelhahn am Absaugschlauch fest schliessen
9. Absaugschlauch wieder aufhängen

