

## **Benzin- oder Ölverschmutzung im Wasser Maßnahmenplan**

1. Sofort dem Hafenmeister Bericht erstatten (Telefon **079 921 82 72**)
  
2. Alle Stromverbraucher am Steg abschalten und 2 Handfeuerlöscher nahe der verunreinigten Wasserstelle funktionsbereit positionieren.
  
3. Bitte wählen Sie folgende Telefonnummern und schildern sie kurz die Situation:
  - Die örtliche Ermatinger Feuerwehr (118 / 112) anrufen.
  - Den Hafenmeister informieren (079 921 82 72).
  - Die Liegeplatzverwaltung der Gemeinde Ermatingen (071 663 30 29) informieren.
  
4. Wenn die Motorraumventilierung in Funktion ist, diese laufen lassen – nicht ausschalten. Keine Schalter am Boot betätigen – auch nicht den Hauptschalter!
  
5. Alle Gäste müssen das Boot sofort verlassen. Dasselbe gilt auch für Unbeteiligte am Steg. Einen zusätzlichen Helfer auswählen und ihn ersuchen am Steg zu bleiben und diesen abzusichern.
  
6. Betroffenen Bootsführer auffordern 2 lange Belegleinen und ein Bootshaken von Bord zu nehmen.
  
7. Daneben liegende oder wartende Bootsführer schieben ihre Boote ohne Motorkraft aus der unmittelbaren Gefahrenzone (10 m) und starten ihr Boot erst danach.
  
8. Bootsführer und Helfer des betroffenen Bootes befestigen die Belegleinen am Bug und Heck und ziehen das Boot entlang des Tanksteges in Richtung Absaugstation.
  
9. Im Bereich der Absaugstation Boot festmachen und auf die Anordnungen der angerufenen Sicherheitstechniker warten. Gefahrenzone verlassen und andere Bootsführer am Anlegen hindern.